

# ABCAT<sup>®</sup> HOTTUB

# ANLEITUNG



**Wichtig! Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den ABCAT<sup>®</sup> HOTTUB verwenden**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres ABCAT<sup>®</sup> HOTTUB.

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Punkte für den optimalen und sicheren Einsatz des ABCAT<sup>®</sup> HOTTUB.

Ausführlichere und zusätzliche Informationen finden Sie im ABCAT<sup>®</sup> HOTTUB Handbuch. Sie können dieses Handbuch kostenlos herunterladen unter [www.ecocat.eu/downloads](http://www.ecocat.eu/downloads)

## 1. Sicherheit

---

- **WARNUNG:** Der ABCAT<sup>®</sup> HOTTUB kann heiß werden!
- Der ABCAT<sup>®</sup> HOTTUB darf nur an Öfen verwendet werden, die im Freien aufgestellt sind.
- Der ABCAT<sup>®</sup> HOTTUB muss professionell installiert werden.
- Es ist wichtig, dass der ABCAT<sup>®</sup> HOTTUB für die Reinigung zugänglich ist.
- Der ABCAT<sup>®</sup> HOTTUB darf nur gereinigt werden, wenn der Ofen nicht brennt und kalt ist.

## 2. Bedingungen und Verwendung des ABCAT® HOTTUB

---

- Schornstein:** Nach dem ABCAT® HOTTUB müssen mindestens 2 Meter Schornsteinrohr gerade nach oben verlegt werden
- Ofen:** Der Ofen muss mit einer Prallplatte und einer Tür zum Verschließen der Brennkammer ausgestattet sein. Die Luftzufuhr muss immer vollständig geöffnet sein.
- Brennstoff:** Verbrennen Sie maximal 2 kg Holz pro 30 Minuten, verteilt auf 3 bis 4 Stücke aus geeignetem Holz. Siehe dazu das ABCAT® HOTTUB Handbuch.

Der ABCAT® HOTTUB funktioniert optimal wenn Ofen, Schornstein, Brennstoff und Steuerung gut aufeinander abgestimmt sind. Siehe dazu das ABCAT® HOTTUB-Handbuch.

## 3. Die Verwendung des ABCAT® HOTTUB

---

Entzünden Sie das Feuer immer von oben nach unten mit ausreichend Anzündholz. Füllen Sie nach, wenn die letzten Flammen erlöschen oder wenn der Rauch seinen Duft und seine Farbe wiedererlangt. Verwenden Sie nicht mehr als 2 kg Holz *pro halbe Stunde*. Weitere Informationen finden Sie im ABCAT® HOTTUB-Handbuch.

## 4. Reinigung des ABCAT® HOTTUB

---

Für einen optimalen Betrieb des ABCAT® HOTTUB ist es wichtig, ihn regelmäßig zu reinigen. Der ABCAT® HOTTUB wird vom Ofen genommen und durch Spülen unter dem Wasserhahn mit warmem Wasser gereinigt. Wie oft der ABCAT® HOTTUB gereinigt werden muss, hängt von mehreren Faktoren ab, mehr dazu können Sie im ABCAT® HOTTUB-Handbuch nachlesen. Reinigen Sie den ABCAT® HOTTUB mindestens jedes Mal, wenn Sie die Asche vom Ofen entfernen. Für einen optimalen Betrieb des ABCAT® HOTTUB wird eine häufigere Reinigung empfohlen.