

# ABCAT<sup>®</sup> HOTTUB

# MODE D'EMPLOI



**Important! Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'ABCAT<sup>®</sup> HOTTUB**

Félicitations pour l'achat de votre ABCAT<sup>®</sup> HOTTUB. Vous trouverez ci-dessous les aspects les plus importants pour une utilisation optimale et sûre de l'ABCAT<sup>®</sup> HOTTUB.

Vous trouverez plus d'informations dans le Manuel ABCAT<sup>®</sup> HOTTUB. Ce manuel est téléchargeable gratuitement sur [www.ecocat.eu/downloads](http://www.ecocat.eu/downloads)

## 1. Sécurité

---

- ATTENTION : Le ABCAT<sup>®</sup> HOTTUB peut être chaud!
- L'ABCAT<sup>®</sup> HOTTUB ne peut être utilisé que sur des poêles à bois installés à l'extérieur.
- Le ABCAT<sup>®</sup> HOTTUB doit être installé par une personne compétente.
- Il est important que l'ABCAT<sup>®</sup> soit facilement accessible pour son nettoyage réguliers.
- Le nettoyage de l'ABCAT<sup>®</sup> HOTTUB n'est autorisé que lorsque le feu est éteint et que le poêle à bois est froid.

## 2. Conditions d'utilisation de l'ABCAT® HOTTUB

---

- Cheminée:** Un minimum de 2 mètres de tuyau de cheminée doit être installé directement au-dessus de l'ABCAT® HOTTUB.
- Poêle:** Le poêle doit être équipé d'un déflecteur et d'une porte pour fermer la chambre de combustion. L'alimentation en air doit toujours être complètement ouverte.
- Combustible:** Brûlez au maximum 2 kg de bois par 30 minutes, répartis sur 3 à 4 blocs de bois adaptés. Voir le Manuel ABCAT® HOTTUB pour cela.

L'ABCAT® HOTTUB fonctionne de manière optimale lorsque le poêle, la cheminée, le combustible et le fonctionnement du poêle sont bien adaptés. Voir le Manuel ABCAT® HOTTUB pour plus d'informations.

## 3. Utilisation du ABCAT® HOTTUB

---

Allumez toujours le feu du haut vers le bas avec suffisamment de bois d'allumage. Faites l'appoint lorsque les dernières flammes sont sur le point de s'éteindre ou lorsque la fumée retrouve son parfum et sa couleur. Ne pas utiliser plus de 2 kg de bois *par demi-heure*. Pour plus de détails, consultez le Manuel ABCAT® HOTTUB.

## 4. Nettoyage de l'ABCAT® HOTTUB

---

Pour un fonctionnement optimal de l'ABCAT® HOTTUB, il est important de le nettoyer régulièrement. L'ABCAT® HOTTUB est retiré du poêle et rincé sous le robinet avec de l'eau tiède. La fréquence de nettoyage de l'ABCAT® HOTTUB dépend de divers facteurs, vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans le Manuel de l'ABCAT® HOTTUB. Nettoyez l'ABCAT® HOTTUB au moins chaque fois que vous videz les cendres de votre poêle. Un nettoyage plus fréquent est recommandé pour une performance optimale de l'ABCAT® HOTTUB.